

***Ruijie***

**RG-AP220-L**





## 配置向导

### LAN IP地址配置

LAN IP地址: 192.168.20.1  
LAN子网掩码: 255.255.255.0

### DHCP 服务器配置

DHCP 服务器配置

开始地址: 192.168.20.1  
结束地址: 192.168.20.230  
子网掩码: 255.255.255.0

主用DNS服务器: 192.168.20.1  
备用DNS服务器: 8.8.8.8  
租约时间(分钟): 1800

上一步 下一步

## SSID

### 配置向导

### SSID 配置

SSID名称: [输入框]  
注意: 修改后重启生效。

上一步 完成

### 配置向导

### SSID 配置

来自网页的消息

是否立刻重启设备?

SSID名称: [输入框]  
注意: 修改后重启生效。

确定 取消 上一步 完成


## 3.2 AP

RG-AP220-L

AP

DHCP Server

DHCP



IP IP

DHCP

" "

配置向导

**IP地址配置**

IP地址类型: DHCP

IP地址: 192.168.1.1

子网掩码: 255.255.255.0

默认网关: 192.168.1.254

主用DNS服务器: 192.168.1.254

备用DNS服务器: 0.0.0.0

上一步 下一步

SSID

配置向导

**SSID 配置**

SSID名称: [输入框] 信道: [输入框]

注意: 修改后重启生效。

上一步 完成

配置向导

**SSID 配置**

来自网页的消息

是否立刻重启设备?

确定 取消

上一步 完成

SSID名称: [输入框]

注意: 修改后重启生效。

Reset

1~3S

RESET 5 8s

RG-RG-AP220-L