





I




15 ~30

40%~65%

1.3 10^5 (5 μ m)




I




10cm

I



100-240V~/50-60Hz

(PWR)






Web

pc LAN1(LAN1 ~ LAN4) ip
192.168.1.2
ie <http://192.168.1.1> <https://192.168.1.1:4430>

admin/admin

LAN1 ip 192.168.1.1
admin/admin






RUIHE

www.ruihe.com.cn

Web



I



WiFi

1

1 2 3 4

重置密码 接口配置 WiFi设置 保存配置

重置密码

当前密码为默认密码，为提高系统安全性，请修改密码。当前密码为默认密码，为提高系统安全性，请修改密码。当前密码为默认密码，为提高系统安全性，请修改密码。

用户名： admin

新密码：

确认密码：

下一步

1




2

The screenshot shows a configuration page titled "接口信息配置" (Interface Information Configuration). At the top, there are four numbered tabs: 3 (WIFI设置), 4 (保存配置), 1 (重置密码), and 2 (接口配置). The main content area shows the configuration for "外网" (WAN) on "接口: GE0/24/AN2". The connection type is "PPPoE(ADSL)". Under "账号信息:" (Account Information), there is a "用户名:" (Username) field, a "密码:" (Password) field, and a "运营商:" (Operator) dropdown menu currently set to "其他" (Other). At the bottom, there are buttons for "跳过" (Skip), "上一步" (Previous Step), and "下一步" (Next Step).



3 WiFi



4

1 重置密码

2 接口配置

3 WiFi设置

4 保存配置

下发配置

恭喜您，配置成功！


1.重置密码 ✓

2.接口配置 ✓

3.WiFi配置 ✓

微信扫一扫在设备上扫描二维码，关注云中心公众号，随时随地管理设备

MAC地址 二维码





说明：升级前请关闭设备的所有应用，升级过程中请勿操作设备，升级完成后设备会自动重启。请确认所升级的版本型号与本设备的型号相同。在升级过程中，请勿做其他操作！

注意：1. 升级软件主程序必须将文件命名为rgos.bin，升级更新完毕后设备会自动重启。请确认所升级的版本型号与本设备的型号相同。2. 在升级过

本地升级

文件名： 未选择任何文件

[在线升级web包](#)

[程序下载](#)

